

INSTRUCCIONES PROGRAMACIÓN EMISOR JANE-Q (Emisores de Cuarzo 20-40 Mhz)

Este emisor es válido para copiar la mayoría de mandos que trabajan en el rango de frecuencia desde 20 hasta 40 Mhz con cristal de Cuarzo. Le recordamos que en la UE solo esta homologada la frecuencia de 30.035 Mhz, por lo cual no es legal el uso de otras frecuencias dentro de la UE.



1. Colocar el mando JANE-Q y el emisor original como se muestra en la imagen.



2. Mantener pulsado el botón del emisor JANE-Q que queremos programa, al cabo de 6 segundos el LED comienza a parpadear. No soltar el botón.
3. Mantener pulsado el botón del mando original que desea copiar y esperar a que el led del JANE-Q deje de parpadear.
4. Si permanece fijo significa que se ha copiado correctamente.
5. Soltamos los botones tanto del JANE-Q como del mando original.
6. Si se desea, repetir el proceso para el resto de los botones.